

# AutoBelay



1. Koppla låskarbinen till säkringsloopen i din sele.
2. Koppla ur fästkarbinen från låskarbinen.
3. Utför en egen **kamratkontroll**; kontroll av sele, karbin och att repet är oskadat och löper fritt.
4. **Testa funktionen på låg höjd**; Klättra upp några grepp på väggen och släpp taget.
5. Klättra vald led.
6. När du släpper leden firas du kontrollerat ner till marken.
7. Fäst låskarbinen med fästkarbinen i den lilla öglan på låskarbinen.
8. Koppla ur låskarbinen ur din sele.